

A continuación se indican los pasos a seguir para la instalación del parche para MAC SNOW LEOPARD.

1.- Instalar el Modem MF110.

NOTA: ES SUMAMENTE IMPORTANTE NO REINICIAR EL COMPUTADOR DESPUES DE INSTALAR EL MODEM.

2.- Descargar el parche desde la página web www.zte.cl.

3.- Una vez descargado el parche, ejecutar el archivo "patch", siguiendo los pasos de instalación hasta completar el proceso.

4.- Una vez finalizado el proceso de instalación del parche, se podrá reiniciar el computador sin problemas.